

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

商品番号:08-0515

型 番:OCH-M40



紙
台紙



バック
PET



製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00

受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

MADE IN CHINA 4 971275805156

●パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- 機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- 電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- 落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- 電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

4. 設置方法

【壁に取り付ける場合】

- 本体の背面の電池ブタを外し、両面テープを貼り壁につけます。
- ネジで壁に固定します。
- 本体を裏ブタに取り付けます。

裏ブタは柔らかい素材のため穴があげられます。

壁

壁用取り付け穴

ネジ

本体

5. 使用方法

- 呼出しボタンを押すと受信機の呼び出し音が鳴ります。